






保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RE0101		部品コード	A019-1887
		価格	5,160円（税別）
		主なボタン操作	調色：アクティブ、ナチュラル、リラックス 調光：「▲（明るく）」「▼（暗く）」（連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階） 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、照明点灯/消灯：ON/OFF
		備考	LEDシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0812
		リモコンケース	<別売>HLDCホシユウリモコンホルダー（A019-1888） 880円（税別）
		使用乾電池	単4×2本
RE0201		部品コード	A661-2089
		価格	1,800円（税別）
		主なボタン操作	調光：「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光：100%～約10%、多段調光：100%→約70%→約50%→約30%→約10%） スリープタイマー（60分/30分）、メモリー点灯、保安球、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDZB0839
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本
RE0202		部品コード	A661-2095
		価格	1,300円（税別）
		主なボタン操作	調色：光色切替 調光：「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階） スリープタイマー（60分/30分）、保安球、照明点灯/消灯：点灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCC1011、HLDCB0811、HLDCA0611
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本
RE0206		部品コード	A661-2105
		価格	1,300円（税別）
		主なボタン操作	調光：「▲（明）」「▼（暗）」 （連続調光：100%～約10%、多段調光：100%→約70%→約50%→約30%→約10%） スリープタイマー（60分/30分）、お好み調光、常夜灯、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDZA0669、HLDZB0869、HLDZD1269
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本
RE0207		部品コード	A661-2106
		価格	1,300円（税別）
		主なボタン操作	調色：「白色」「暖色」 調光：「▲（明）」「▼（暗）」（連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階） スリープタイマー（60分/30分）、お好みメモリー、常夜灯 照明点灯/消灯：点灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCA0661SG、HLDZD1262SG、HLDCB0861SG、HLDCB0862SG、HLDCB0861SG
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RE0208		部品コード	A 6 6 1 - 2 1 1 7
		価格	1,300円 (税別)
		主なボタン操作	調光：「▲ (明)」 「▼ (暗)」 (連続調光：100%～約10%、多段調光：5段階) スリープタイマー (60分/30分)、かんたん留守タイマー、常夜灯 照明点灯/消灯：点灯、消灯
		備考	L E Dシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDZ12203、HLDZB08203、HLDZ06203
		リモコンケース	リモコンとセット (ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本
RE0301		部品コード	A 6 6 1 - 2 0 9 4
		価格	5,000円 (税別)
		主なボタン操作	調色：アクティブ、ナチュラル、リラックス 調光：「▲ (明るく)」 「▼ (暗く)」 (連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、照明点灯/消灯：ON/OFF スピーカー電源ON/OFF、環境音、音量
		備考	CrossFeel用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0841SP
		リモコンケース	<別売>HLDCホシユウリモコンホルダー (A019-1888) 880円 (税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0302		部品コード	A 6 6 1 - 2 1 0 7
		価格	4,500円 (税別)
		主なボタン操作	調色：アクティブ、ナチュラル、リラックス「<白色>」「>暖色」 調光：「▲ (明るく)」 「▼ (暗く)」 (連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー、照明点灯/消灯：ON/OFF
		備考	L E Dシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0860SG、HLDCD1260SG、HLDCE1460SG
		リモコンケース	<別売>HLDCホシユウリモコンホルダー (A019-1888) 880円 (税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0303		部品コード	A 6 6 1 - 2 1 1 0
		価格	4,500円 (税別)
		主なボタン操作	調色：アクティブ、ナチュラル、リラックス「<白色>」「>暖色」 調光：「▲ (明るく)」 「▼ (暗く)」 (連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー、照明点灯/消灯：ON/OFF
		備考	L E Dシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0898SG、HLDCD1298SG、HLDCKE1498SG
		リモコンケース	<別売>HLDCホシユウリモコンホルダー (A019-1888) 880円 (税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0402		部品コード	A 6 6 1 - 2 1 1 6
		価格	3,230円 (税別)
		主なボタン操作	調色：よみかき、だんらん、くつろぎ、白色、暖色 調光：「▲ (明るく)」 「▼ (暗く)」 (連続調光：100%～約10%、多段調光：10段階) 快適あかり、常夜灯、予約タイマー、おまかせ留守タイマー、おやすみタイマー、おめざめタイマー、メモリー、手元灯 照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	L E Dシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB08100SG、HLDCD12100SG、HLDCE14100SG
		リモコンケース	<別売>RE0402ホシユウリモコンホルダー (A019-2106) 900円 (税別)
		使用乾電池	単4×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

R F 0 1 在庫限り		部品コード	A 6 9 9 - 8 2 2 7
		価格	5,500円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：点灯順送り 冷房 高中低、冷房 リズム、 暖房 高中低、暖房 リズム、 ファン切
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	XZF-65780R、XZF-65114R、XZF-65115R
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本
R L 1 2 在庫限り		部品コード	A 0 1 2 - 0 4 8 7
		価格	5,620円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→70%→50%→30%）、消灯（保安球→消灯）
		備考	「あたり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックブルー
		代表機種	9LFZ129SG、9LFZ716SG、9LFZ813-GSG、9LFZ817LSG、15LFZ901-GSG
		使用乾電池	単3×4本
R L 1 3 在庫限り		部品コード	A 0 1 2 - 0 4 8 8
		価格	5,620円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→70%→50%→30%）、消灯（保安球→消灯）
		備考	「あたり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックグリーン
		代表機種	9LFZ520-GSG、9LFZ527-XSGV、12LFZ527-XSGV
		使用乾電池	単3×4本
R L 2 4 在庫限り		部品コード	A 0 1 2 - 0 5 5 3
		価格	6,410円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→約70%→50%→常夜球）、消灯（保安球→消灯）
		備考	「あたり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	ダークパープル
		代表機種	9LFZ269SG、12LFZ259SG、15LFZ259SG
		使用乾電池	単3×4本
R L 3 9 在庫限り		部品コード	A 0 1 2 - 0 5 8 6
		価格	1,200円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）
		備考	サイズ：10cm×4cm RL50 代替可 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LZ282-XSG、8LZ506-HG
R L 4 5 在庫限り		部品コード	A 6 9 9 - 8 1 5 3
		価格	3,870円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あたりタイマー時刻設定） あたりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 調光：「明暗」（連続調光：全灯⇄約20%、多段調光：全灯→約70%→約50%→約20%） LED点灯/消灯、LED光色切替：カラー、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LGF907-XSG、12LGF908-XLSG、9LGF905-XSG、9LGF906-LXSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4（アルカリ）×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL49 在庫限り		部品コード	A699-8201
		価格	1,300円(税別)
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り(全灯→減光→常夜球→消灯)、タイマー
		備考	代替：RL10(A661-2020) リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LTZ291-XSG、9LTZ268SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
		使用乾電池	単3×2本
RL50 在庫限り		部品コード	A699-8173
		価格	1,200円(税別)
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り(全灯→減光→常夜球→消灯)
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LZ636SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
		使用乾電池	単3×2本
RL51 在庫限り		部品コード	A012-0597
		価格	1,160円(税別)
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り(全灯→減光→常夜球→消灯)
		備考	代替：N-948-1(A011-7948)、N-948-2(A011-7954)、RL48(A012-0594) ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジなし)
		使用乾電池	単3×2本
RL52		部品コード	A699-8300
		価格	1,600円(税別)
		主なボタン操作	スリープタイマー(30分・60分)、保安球 照明点灯/消灯：全灯、調光(約70%点灯)、順送り(全灯→調光→保安球→消灯)、消灯
		備考	ダイレクトリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	7LKZ640SG、7LKZ641LSG、9LKZ642SG、12LKZ643SG、15LKZ644SG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本
RL53 在庫限り		部品コード	A699-8350
		価格	3,580円(税別)
		主なボタン操作	時刻設定：設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 調光：「明暗」(連続調光：全灯⇔約20%、多段調光：全灯→約70%→約50%→約20%) LED：切替(スポット照明/間接照明)、調光(全灯⇔調光)、保安球、スリープタイマー(30分・60分)、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LGF625SG、9LGF625LSG、15LGF626SG、15LGF626LSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL54		部品コード	A012-0599
		価格	1,710円(税別)
		主なボタン操作	調光：「▲(明)」 「▼(暗)」 連続調光：100%～約10%、多段調光：100%→約70%→約50%→約10%) スリープタイマー(30分・60分)、保安球、メモリー点灯、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	15LKZ660SG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL55 在庫限り		部品コード	A012-0602
		価格	4,840円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定） あかりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン、留守：おまかせ、調光 スリープタイマー（30分/60分）、保安球、照明点灯/消灯：全灯、調光（約70%点灯）、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LFZ661SG、12LFZ661SG、15LFZ662SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL56 在庫限り		部品コード	A012-0608
		価格	3,380円（税別）
		主なボタン操作	調光：「明」「暗」（連続調光：100%～約10%、多段調光：100%→約70%→約50%→約10%） あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LCZ630SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL57 在庫限り		部品コード	A012-0630
		価格	1,840円（税別）
		主なボタン操作	スリープタイマー（30分・60分）、保安球 照明点灯/消灯：点灯（約70%点灯）、明るめ（100%点灯）、消灯
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LKZ693SG、9LKZ423SG
		リモコンケース	リモコンとセット（ネジ付）
		使用乾電池	単3×2本
XZF-65108R リモコン 在庫限り	 <p>拡大図</p>	部品コード	A012-0551
		価格	3,400円（税別）
		主なボタン操作	点灯/消灯ボタン、調光ボタン、 回転切換ボタン、ファン切りボタン、ファン入り/回転速度選択ボタン
		備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	XZF-65108R
		リモコンケース	リモコンとセット（単独での部品設定無し）ネジ付
		使用乾電池	単3×2本

供給停止品			
N-916 供給停止		部品コード	A 0 1 2 - 0 4 2 5
		価格	1,730円 (税別)
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：全灯→減灯→常夜球→消灯
		備考	代替：RL51 (A012-0597) 1,160円 (税別)
		代表機種	2LZ114-HSG、2LZ209-T、8LZ114-TL、8LZ209-W
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×2個
N-948-1 供給停止		部品コード	A 0 1 1 - 7 9 4 8
		価格	1,320円 (税別)
		主なボタン操作	
		備考	代替：RL51 (A012-0597) 1,160円 (税別)
		代表機種	7LR202-5、7LR507-W5
N-948-2 供給停止		部品コード	A 0 1 1 - 7 9 5 4
		価格	1,430円 (税別)
		主なボタン操作	
		備考	代替：RL51 (A012-0597) 1,160円 (税別)
		代表機種	2LZ502SG、2LZ506-HSG、9LKZ110、9LKZ201-W、12LKZ107、12LKZ205
		リモコンケース	<別売>S-1886リモコンケース (A011-1886) 100円 (税別)
		使用乾電池	単3×2本
N-991-2 供給停止		部品コード	A 0 1 1 - 7 9 9 1
		価格	1,290円 (税別)
		主なボタン操作	切替チャンネル付き
		備考	代替：RL50 (A699-8173) 1,200円 (税別)
		代表機種	2LZ506-HSG、9LKZ104L、9LKZ803SG、12LKZ102、15LKZ804SG
		リモコンケース	<別売>S-1886リモコンケース (A011-1886) 100円 (税別)
		使用乾電池	単3×2本
RL-1 供給停止		部品コード	A 0 1 2 - 0 2 7 0
		価格	2,700円 (税別)
		主なボタン操作	
		備考	別売りオプション、ペンダントタイプ用
		代表機種	4FZ、5FZ
		使用乾電池	単3×2本
RL-2 供給停止		部品コード	A 0 1 2 - 0 3 1 6
		価格	2,500円 (税別)
		主なボタン操作	
		備考	
		代表機種	4FY18、4FZ10、5FR12、5FY14、5FZ12-B、6FZ61、6LZ13、7CR10、7LR12-5、8LY12、8LZ61
		使用乾電池	単3×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL-3 供給停止		部品コード	A019-1115
		価格	3,000円（税別）
		主なボタン操作	
		備考	
		代表機種	8LZ10
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×2本
RL-4 供給停止		部品コード	A012-0393
		価格	1,650円（税別）
		主なボタン操作	ペンダントタイプ用 全灯→減灯→常夜灯→消灯
		備考	代替：RL51（A012-0597） 1,160円（税別）
		代表機種	7CR20-5、7CR21-6、7CR202-5、7CR145-V6
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×2本
RL-5 供給停止		部品コード	A012-0411
		価格	2,080円（税別）
		主なボタン操作	全灯→減灯→常夜灯→消灯
		備考	ボタン4つ
		代表機種	8LZ102、8LZ206-H、8LZ209-T、8LZ209-W
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×2本
RL-6 供給停止		部品コード	A012-0423
		価格	1,870円（税別）
		主なボタン操作	全灯→減灯→常夜灯→消灯
		備考	代替：RL51（A012-0597） 1,160円（税別）
		代表機種	2LZ213L、2LZ207SG、8LZ102、8LZ207SG、8LZ209-T、8LZ210L
		リモコンケース	<別売>S-1802リモコンケース（A011-1802） 700円（税別）
		使用乾電池	単3×2本
RL9 供給停止		部品コード	A661-2000
		価格	1,200円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減灯→常夜灯→消灯）
		備考	代替：RL50（A699-8173） 1,200円（税別）
		代表機種	9LKZ
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース（A032-6803） 100円（税別）
		使用乾電池	単3×2本
RL10 供給停止		部品コード	A661-2020
		価格	1,300円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯） タイマー
		備考	代替：RL49（A699-8201） 1,300円（税別）
		代表機種	9LTZ307LSG、9LTZ307SG、9LTZ308LSG、9LTZ706SG、9LTZ707LSG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース（A032-6803） 100円（税別）
		使用乾電池	単3×2本
RL11 供給停止		部品コード	A012-0483
		価格	1,290円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）
		備考	代替：RL50（A699-8173） 1,200円（税別）
		代表機種	7LKZ137-TSG、7LKZ155SG、8LZ132SG、8LKZ527-GSG、 9LKZ222-HMA、9LKZ305SG、12LKZ135-GSG、12LKZ306SG、15LCZ139-NDSG、15LKZ522SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース（A032-6803） 100円（税別）
		使用乾電池	単3×2本






保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL14 供給停止		部品コード	A012-0489
		価格	5,620円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯（電球色+昼光色）→2灯（昼光色）→1灯（電球色））、消灯（保安球→消灯）
		備考	「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックグリーン
		代表機種	12LCF521-GSG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
RL15 供給停止		部品コード	A012-0524
		価格	6,150円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯（電球色+昼光色）→2灯（昼光色）→1灯（電球色））、消灯（保安球→消灯） 「あかり番」液晶タイマーリモコン
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	シャンパンゴールド
		代表機種	12LCF139-DSG、15LCF139-DSG、16LCF720SG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
RL16 供給停止		部品コード	A012-0499
		価格	6,180円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減光（約70%）→常夜球）、消灯
		備考	「あかり番Ⅱ」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックパープル
		代表機種	9LFZ143-LSG、12LFZ143-LSG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
RL28 供給停止		部品コード	別売商品（修理用：A661-2037）
		価格	8,300円（税別）（修理用も同じ）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減光：約70%→常夜球）、消灯
		備考	「あかり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	ライトパープル
		代表機種	7LKZ245SG、9LFZ143-LSG、9LKZ815-DSG、9LKZ815-LSG、9LKZ825SG、9LKZ825LSG、 12LFZ143-LSG、12LKZ219-HSG、12LKZ155SG、12LKZ306SG、15LKZ117SG、15LKZ133-LSG、15LKZ133-XSG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
RL31 供給停止		部品コード	A012-0557
		価格	2,320円（税別）
		主なボタン操作	調光：「明」「暗」（全灯→約70%→約50%→約30%） 保安球、スリープタイマー（30分・60分） 照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	スリムマルチリモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LKZ269SG、9LKZ829SG、9LKZ831SG、12LKZ269SG、15LKZ269SG、15LKZ831SG
		リモコンケース	<別売>RL30ウリモコンケースホシュヨウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4×2本

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL32 供給停止		部品コード	A012-0558
		価格	2,520円（税別）
		主なボタン操作	調光：「明」「暗」（100%→約70%） あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	セレクト灯スリムマルチリモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	15LCZ11SG、16LCZ723SG、16LCZ732SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4×2本
RL34 供給停止		部品コード	A012-0560
		価格	3,650円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定） あかりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 調光：「明」「暗」（100%→約70%） あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	「セレクト灯&あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	パープル
		代表機種	12LCF287SG、16LCF733SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
使用乾電池	単4×2本		
RL35 供給停止		部品コード	A012-0561
		価格	3,650円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定） あかりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 調光：「明」「暗」（連続調光：100%～約10%、多段調光：100%→約70%→約50%→約10%） LED点灯/消灯：入/切、LED光色切替：光色、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	「シアターあかり番スリム」用LED液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	ダークブルー
		代表機種	9LGF725SG、15LGF725SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
使用乾電池	単4×2本		
RL36 供給停止		部品コード	A012-0562
		価格	3,650円（税別）
		主なボタン操作	設定ボタン（現在時刻、あかりタイマー時刻）、 入/切ボタン、チャンネル切替スイッチ、スリープタイマーボタン、セットボタン、 留守ボタン、全灯ボタン、調光（明・暗）ボタン、保安球ボタン、消灯ボタン
		備考	「センサーあかり番スリム」用センサー液晶タイマーリモコン
		カラー	シルバー
		代表機種	15LEF238SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
使用乾電池	単4×2本		
RL37 供給停止		部品コード	A012-0563
		価格	3,680円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あかりタイマー時刻設定） あかりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	「あかり番スリム」用液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。 ※代替リモコンについては当社に直接お尋ねください。
		カラー	ブルー
		代表機種	9LFZ197SG、9LFZ273SG、12LFZ197SG、15LFZ197SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシユウ（A012-0564） 350円（税別）
使用乾電池	単4×2本		

保守用照明リモコン一覧表

2018.04.27現在

RL40 供給停止		部品コード	A012-0588
		価格	6,570円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：つける（全灯→約70%→約50%→約30%）、消す（保安球点灯（蛍光灯消灯）→保安球消灯）
		備考	「あたり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LFZ835SG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
RL42 供給停止		部品コード	A699-8157
		価格	2,590円（税別）
		主なボタン操作	調光：「明」「暗」（連続調光：全灯⇔約20%、多段調光：全灯→約70%→約50%→約20%） スリープタイマー（30分/60分）、保安球 照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LKZ780LSG、9LKZ631SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシヨウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL47 供給停止		部品コード	A699-8134
		価格	3,840円（税別）
		主なボタン操作	時刻設定：設定（現在時刻、あたりタイマー時刻設定） あたりタイマー予約番号表示：「▼」「▲」ボタン、設定時間確認：セットボタン 調光：「明暗」（連続調光：全灯⇔約20%、多段調光：全灯→約70%→約50%→約20%） 省エネ：メモリー点灯、50%点灯、保安球、スリープタイマー（30分・60分）、照明点灯/消灯：全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LFZ632-XSG、12LFZ632-GSG、12LFZ633-XLSG、9LFZ633-XLSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシヨウ（A012-0564） 350円（税別）
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL48 供給停止		部品コード	A012-0594
		価格	1,160円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：順送り（全灯→減灯→常夜球→消灯）
		備考	代替：RL51（A012-0597） 1,160円（税別）
		代表機種	7LKZ137-TSG、7LKZ155SG、8LZ132SG、8LKZ527-GSG、9LKZ222-HMA、9LKZ305SG、 12LKZ135-GSG、12LKZ306SG、15LCZ139-NDSG、15LKZ522SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース（A032-6803） 100円（税別）
		使用乾電池	単3×2本
XZF-64101 リモコン 供給停止		部品コード	A019-1288
		価格	3,400円（税別）
		主なボタン操作	照明点灯/消灯：調光、点灯/消灯 ファン：回転切換、回転切/入、回転速度設定
		備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き
		代表機種	XZF-64101R専用
		リモコンケース	リモコンとセット（単独での部品設定無し）
		使用乾電池	単3×2本
XZF-65106R リモコン 供給停止	 <p style="text-align: right;">拡大図</p>	部品コード	A012-0538
		価格	3,150円（税別）
		主なボタン操作	点灯/消灯ボタン、点灯切替ボタン 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン
		備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	XZF-65106R、XZF-125106R
		リモコンケース	リモコンとセット（単独での部品設定無し）ネジ付
		使用乾電池	単3×2本

リモコンケースについて

リモコンケース（部品）には、ケースを壁付けする際の両面テープやネジはついていません。ケースを壁付けする際の両面テープやネジは、市販品で代用可能ですので、部品コードの設定はありません。

液晶リモコンについて

・リモコン名称
R L 1 2等の液晶リモコンには、リモコン背面にリモコン名称の記載がありますので、照明本体やリモコンの色以外でもリモコンが特定できます。

★正方形タイプ



★スリムタイプ

