






# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

RE0101		部品コード	A019-1887
		価格	5,160円(税別)
		主なボタン操作	調色: アクティブ、ナチュラル、リラックス 調光: 「▲(明るく)」 「▼(暗く)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー 照明点灯/消灯: ON/OFF
		備考	LEDシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0812
		リモコンケース	<別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー(A019-1888) 880円(税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0201		部品コード	A661-2089
		価格	1,800円(税別)
		主なボタン操作	調光: 「▲(明)」 「▼(暗)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 100%→約70%→約50%→約30%→約10%) スリープタイマー(60分/30分)、メモリー点灯、保安球 照明点灯/消灯: 全灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDZB0839
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
RE0202		部品コード	A661-2095
		価格	1,300円(税別)
		主なボタン操作	調色: 光色切替 調光: 「▲(明)」 「▼(暗)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) スリープタイマー(60分/30分)、保安球 照明点灯/消灯: 点灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCD1211、HLDCC1011、HLDCB0811、HLDCA0611
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
RE0206		部品コード	A661-2105
		価格	1,300円(税別)
		主なボタン操作	調光: 「▲(明)」 「▼(暗)」 (連続調光: 100%~約10%、多段調光: 100%→約70%→約50%→約30%→約10%) スリープタイマー(60分/30分)、お好み調光、常夜灯 照明点灯/消灯: 全灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDZA0669、HLDZB0869、HLDZD1269
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
RE0207		部品コード	A661-2106
		価格	1,300円(税別)
		主なボタン操作	調色: 「白色」「暖色」 調光: 「▲(明)」 「▼(暗)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) スリープタイマー(60分/30分)、お好みメモリー、常夜灯 照明点灯/消灯: 点灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCD1261SG、HLDCD1262SG、HLDCB0861SG、HLDCB0862SG、HLDCA0661SG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
使用乾電池	単3×2本		

# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

RE0301		部品コード	A661-2094
		価格	5,000円(税別)
		主なボタン操作	調色: アクティブ、ナチュラル、リラックス 調光: 「▲(明るく)」 「▼(暗く)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー 照明点灯/消灯: ON/OFF スピーカー電源ON/OFF、環境音、音量
		備考	CrossFeel用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0841SP
		リモコンケース	<別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー(A019-1888) 880円(税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0302		部品コード	A661-2107
		価格	4,500円(税別)
		主なボタン操作	調色: アクティブ、ナチュラル、リラックス「<白色」 「>暖色」 調光: 「▲(明るく)」 「▼(暗く)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー 照明点灯/消灯: ON/OFF
		備考	LEDシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0860SG、HLDCD1260SG、HLDCE1460SG
		リモコンケース	<別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー(A019-1888) 880円(税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0303		部品コード	A661-2110
		価格	4,500円(税別)
		主なボタン操作	調色: アクティブ、ナチュラル、リラックス「<白色」 「>暖色」 調光: 「▲(明るく)」 「▼(暗く)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) 常夜灯、留守タイマー、おやすみタイマー、お好みメモリー 照明点灯/消灯: ON/OFF
		備考	LEDシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB0898SG、HLDCCKD1298SG、HLDCKE1498SG
		リモコンケース	<別売>HLDCホシュヨウリモコンホルダー(A019-1888) 880円(税別)
		使用乾電池	単4×2本
RE0402		部品コード	A661-2116
		価格	3,230円(税別)
		主なボタン操作	調色: よみかき、だんらん、くつろぎ、白色、暖色 調光: 「▲(明るく)」 「▼(暗く)」(連続調光: 100%~約10%、多段調光: 10段階) 快適あかり、常夜灯、予約タイマー、おまかせ留守タイマー、おやすみタイマー、おめざめタイマー、メモリー、手元灯 照明点灯/消灯: 全灯、消灯
		備考	LEDシーリング用リモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	HLDCB08100SG、HLDCD12100SG、HLDCE14100SG
		リモコンケース	<別売>RE0402ホシュヨウリモコンホルダー(A019-2106) 900円(税別)
		使用乾電池	単4×2本
RF01 在庫限り		部品コード	A699-8227
		価格	5,500円(税別)
		主なボタン操作	照明点灯/消灯: 点灯順送り 冷房 高中低、冷房 リズム、 暖房 高中低、暖房 リズム、 ファン切
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	XZF-65780R、XZF-65114R、XZF-65115R
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本

## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL12</b> 在庫限り		部品コード	A012-0487
		価格	5,620円(税別)
		主なボタン	照明点灯/消灯:順送り(全灯→70%→50%→30%)、消灯(保安球→消灯)
		備考	「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックブルー
		代表機種	9LFZ129SG、9LFZ716SG、9LFZ813-GSG、9LFZ817LSG、15LFZ901-GSG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
<b>RL13</b> 在庫限り		部品コード	A012-0488
		価格	5,620円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→70%→50%→30%)、消灯(保安球→消灯)
		備考	「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックグリーン
		代表機種	9LFZ520-GSG、9LFZ527-XSGV、12LFZ527-XSGV
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
<b>RL14</b> 在庫限り		部品コード	A012-0489
		価格	5,620円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯(電球色+昼光色)→2灯(昼光色)→1灯(電球色))、消灯(保安球→消灯)
		備考	「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	メタリックグリーン
		代表機種	12LCF521-GSG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
<b>RL24</b> 在庫限り		部品コード	A012-0553
		価格	6,410円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→約70%→50%→常夜球)、消灯(保安球→消灯)
		備考	「あかり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		カラー	ダークパープル
		代表機種	9LFZ269SG、12LFZ259SG、15LFZ259SG
		リモコンケース	無し
		使用乾電池	単3×4本
<b>RL39</b> 在庫限り		部品コード	A012-0586
		価格	1,200円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減灯→常夜球→消灯)
		備考	サイズ:10cm×4cm RL50 代替可 ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LZ282-XSG、8LZ506-HG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単4×2本








## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL45</b> 在庫限り		部品コード	A699-8153
		価格	3,870円(税別)
		主なボタン 操作	時刻設定: 設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示: 「▼」「▲」ボタン 設定時間確認: セットボタン 調光: 「明暗」(連続調光: 全灯⇄約20%、多段調光: 全灯→約70%→約50%→約20%) LED点灯/消灯、LED光色切替: カラー、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯: 全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LGF907-XSG、12LGF908-XLSG、9LGF905-XSG、9LGF906-LXSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
<b>RL47</b> 在庫限り		部品コード	A699-8134
		価格	3,840円(税別)
		主なボタン 操作	時刻設定: 設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示: 「▼」「▲」ボタン 設定時間確認: セットボタン 調光: 「明暗」(連続調光: 全灯⇄約20%、多段調光: 全灯→約70%→約50%→約20%) 省エネ: メモリー点灯、50%点灯、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯: 全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LFZ632-XSG、12LFZ632-GSG、12LFZ633-XLSG、9LFZ633-XLSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
<b>RL49</b> 在庫限り		部品コード	A699-8201
		価格	1,300円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯: 順送り(全灯→減光→常夜球→消灯) タイマー
		備考	代替: RL10(A661-2020) リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LTZ291-XSG、9LTZ268SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
		使用乾電池	単3×2本
<b>RL50</b> 在庫限り		部品コード	A699-8173
		価格	1,200円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯: 順送り(全灯→減光→常夜球→消灯)
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	8LZ636SG
		リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
		使用乾電池	単3×2本
<b>RL51</b> 在庫限り		部品コード	A012-0597
		価格	1,160円(税別)
		主なボタン 操作	照明点灯/消灯: 順送り(全灯→減光→常夜球→消灯)
		備考	代替: N-948-1(A011-7948)、N-948-2(A011-7954)、RL48(A012-0594) ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジなし)
		使用乾電池	単3×2本

# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

RL52		部品コード	A699-8300
		価格	1,600円(税別)
		主なボタン 操作	スリープタイマー(30分・60分)、保安球 照明点灯/消灯:全灯、調光(約70%点灯)、 順送り(全灯→調光→保安球→消灯)、消灯
		備考	ダイレクトリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	7LKZ640SG、7LKZ641LSG、9LKZ642SG、12LKZ643SG、15LKZ644SG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本
RL53 在庫限り		部品コード	A699-8350
		価格	3,580円(税別)
		主なボタン 操作	時刻設定:設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン 設定時間確認:セットボタン 調光:「明暗」(連続調光:全灯⇄約20%、多段調光:全灯→約70%→約50%→約20%) LED:切替(スポット照明/間接照明)、調光(全灯⇄調光) 保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LGF625SG、9LGF625LSG、15LGF626SG、15LGF626LSG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL54		部品コード	A012-0599
		価格	1,710円(税別)
		主なボタン 操作	調光:「▲(明)」「▼(暗)」 連続調光:100%~約10%、多段調光:100%→約70%→約50%→約10%) スリープタイマー(30分・60分)、保安球、メモリー点灯 照明点灯/消灯:全灯、消灯
		備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	15LKZ660SG
		リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)
		使用乾電池	単3×2本
RL55 在庫限り		部品コード	A012-0602
		価格	4,840円(税別)
		主なボタン 操作	時刻設定:設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン 設定時間確認:セットボタン 留守:おまかせ、調光 スリープタイマー(30分/60分)、保安球 照明点灯/消灯:全灯、調光(約70%点灯)、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	9LFZ661SG、12LFZ661SG、15LFZ662SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
RL56 在庫限り		部品コード	A012-0608
		価格	3,380円(税別)
		主なボタン 操作	調光:「明」「暗」(連続調光:100%~約10%、多段調光:100%→約70%→約50%→約10%) あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
		備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
		代表機種	12LCZ630SG
		リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
		使用乾電池	単4(アルカリ)×2本






# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<p><b>RL57</b> 在庫限り</p>		<table border="1"> <tr> <td>部品コード</td> <td>A012-0630</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>1,840円(税別)</td> </tr> <tr> <td>主なボタン 操作</td> <td>スリープタイマー(30分・60分)、保安球 照明点灯/消灯:点灯(約70%点灯)、明るめ(100%点灯)、消灯</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。</td> </tr> <tr> <td>代表機種</td> <td>9LKZ693SG、9LKZ423SG</td> </tr> <tr> <td>リモコンケース</td> <td>リモコンとセット(ネジ付)</td> </tr> <tr> <td>使用乾電池</td> <td>単3×2本</td> </tr> </table>	部品コード	A012-0630	価格	1,840円(税別)	主なボタン 操作	スリープタイマー(30分・60分)、保安球 照明点灯/消灯:点灯(約70%点灯)、明るめ(100%点灯)、消灯	備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。	代表機種	9LKZ693SG、9LKZ423SG	リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)	使用乾電池	単3×2本
部品コード	A012-0630															
価格	1,840円(税別)															
主なボタン 操作	スリープタイマー(30分・60分)、保安球 照明点灯/消灯:点灯(約70%点灯)、明るめ(100%点灯)、消灯															
備考	※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。															
代表機種	9LKZ693SG、9LKZ423SG															
リモコンケース	リモコンとセット(ネジ付)															
使用乾電池	単3×2本															
<p><b>XZF-65106R</b> リモコン 在庫限り</p>	 <p style="text-align: right;">拡大図</p> 	<table border="1"> <tr> <td>部品コード</td> <td>A012-0538</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>3,150円(税別)</td> </tr> <tr> <td>主なボタン 操作</td> <td>点灯/消灯ボタン、点灯切替ボタン 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。</td> </tr> <tr> <td>代表機種</td> <td>XZF-65106R、XZF-125106R</td> </tr> <tr> <td>リモコンケース</td> <td>リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付</td> </tr> <tr> <td>使用乾電池</td> <td>単3×2本</td> </tr> </table>	部品コード	A012-0538	価格	3,150円(税別)	主なボタン 操作	点灯/消灯ボタン、点灯切替ボタン 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン	備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。	代表機種	XZF-65106R、XZF-125106R	リモコンケース	リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付	使用乾電池	単3×2本
部品コード	A012-0538															
価格	3,150円(税別)															
主なボタン 操作	点灯/消灯ボタン、点灯切替ボタン 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン															
備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。															
代表機種	XZF-65106R、XZF-125106R															
リモコンケース	リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付															
使用乾電池	単3×2本															
<p><b>XZF-65108R</b> リモコン 在庫限り</p>	 <p style="text-align: right;">拡大図</p> 	<table border="1"> <tr> <td>部品コード</td> <td>A012-0551</td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td>3,400円(税別)</td> </tr> <tr> <td>主なボタン 操作</td> <td>点灯/消灯ボタン、調光ボタン、 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td>「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。</td> </tr> <tr> <td>代表機種</td> <td>XZF-65108R</td> </tr> <tr> <td>リモコンケース</td> <td>リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付</td> </tr> <tr> <td>使用乾電池</td> <td>単3×2本</td> </tr> </table>	部品コード	A012-0551	価格	3,400円(税別)	主なボタン 操作	点灯/消灯ボタン、調光ボタン、 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン	備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。	代表機種	XZF-65108R	リモコンケース	リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付	使用乾電池	単3×2本
部品コード	A012-0551															
価格	3,400円(税別)															
主なボタン 操作	点灯/消灯ボタン、調光ボタン、 回転切換ボタン、ファン切りボタン、 ファン入り/回転速度選択ボタン															
備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。															
代表機種	XZF-65108R															
リモコンケース	リモコンとセット(単独での部品設定無し)ネジ付															
使用乾電池	単3×2本															

# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

供給停止品			
<b>N-916</b> 供給停止 	部品コード	A012-0425	
	価格	1,730円(税別)	
	主なボタン 操作	照明点灯/消灯:全灯→減灯→常夜球→消灯	
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)	
	代表機種	2LZ114-HSG, 2LZ209-T, 8LZ114-TL, 8LZ209-W	
	リモコンケース	無し	
使用乾電池	単3×2個		
<b>N-948-1</b> 供給停止 	部品コード	A011-7948	
	価格	1,320円(税別)	
	主なボタン 操作		
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)	
	代表機種	7LR202-5, 7LR507-W5	
	リモコンケース	〈別売〉S-1886リモコンケース(A011-1886) 100円(税別)	
使用乾電池	単3×2本		
<b>N-948-2</b> 供給停止 	部品コード	A011-7954	
	価格	1,430円(税別)	
	主なボタン 操作		
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)	
	代表機種	2LZ502SG, 2LZ506-HSG, 9LKZ110, 9LKZ201-W, 12LKZ107, 12LKZ205	
	リモコンケース	〈別売〉S-1886リモコンケース(A011-1886) 100円(税別)	
使用乾電池	単3×2本		
<b>N-991-2</b> 供給停止 	部品コード	A011-7991	
	価格	1,290円(税別)	
	主なボタン 操作	切替チャンネル付き	
	備考	代替:RL50(A699-8173) 1,200円(税別)	
	代表機種	2LZ506-HSG, 9LKZ104L, 9LKZ803SG, 12LKZ102, 15LKZ804SG	
	リモコンケース	〈別売〉S-1886リモコンケース(A011-1886) 100円(税別)	
使用乾電池	単3×2本		
<b>RL-1</b> 供給停止 	部品コード	A012-0270	
	価格	2,700円(税別)	
	主な ボタン操作		
	備考	別売りオプション、ペンダントタイプ用	
	代表機種	4FZ, 5FZ	
	リモコンケース	無し	
使用乾電池	単3×2本		



## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL-2</b> 供給停止 	部品コード	A012-0316
	価格	2,500円(税別)
	主なボタン操作	
	備考	
	代表機種	4FY18、4FZ10、5FR12、5FY14、5FZ12-B、6FZ61、6LZ13、7CR10、7LR12-5、8LY12、8LZ61
	リモコンケース	無し
<b>RL-3</b> 供給停止 	部品コード	A019-1115
	価格	3,000円(税別)
	主なボタン操作	
	備考	
	代表機種	8LZ10
	リモコンケース	無し
<b>RL-4</b> 供給停止 	部品コード	A012-0393
	価格	1,650円(税別)
	主なボタン操作	ペンダントタイプ用 全灯→減灯→常夜灯→消灯
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)
	代表機種	7CR20-5、7CR21-6、7CR202-5、7CR145-V6
	リモコンケース	無し
<b>RL-5</b> 供給停止 	部品コード	A012-0411
	価格	2,080円(税別)
	主なボタン操作	全灯→減灯→常夜灯→消灯
	備考	ボタン4つ
	代表機種	8LZ102、8LZ206-H、8LZ209-T、8LZ209-W
	リモコンケース	無し
<b>RL-6</b> 供給停止 	部品コード	A012-0423
	価格	1,870円(税別)
	主なボタン操作	全灯→減灯→常夜灯→消灯
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)
	代表機種	2LZ213L、2LZ207SG、8LZ102、8LZ207SG、8LZ209-T、8LZ210L
	リモコンケース	<別売>S-1802リモコンケース(A011-1802) 700円(税別)
使用乾電池	単3×2本	



## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL9</b> 供給停止 	部品コード	A661-2000
	価格	1,200円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減灯→常夜灯→消灯)
	備考	代替:RL50(A699-8173) 1,200円(税別)
	代表機種	9LKZ
	リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
	使用乾電池	単3×2本
	<b>RL10</b> 供給停止 	部品コード
価格		1,300円(税別)
主なボタン操作		照明点灯/消灯:順送り(全灯→減灯→常夜球→消灯) タイマー
備考		代替:RL49(A699-8201) 1,300円(税別)
代表機種		9LTZ307LSG, 9LTZ307SG, 9LTZ308LSG, 9LTZ706SG, 9LTZ707LSG
リモコンケース		<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
使用乾電池		単3×2本
<b>RL11</b> 供給停止 		部品コード
	価格	1,290円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減灯→常夜球→消灯)
	備考	代替:RL50(A699-8173) 1,200円(税別)
	代表機種	7LKZ137-TSG, 7LKZ155SG, 8LZ132SG, 8LKZ527-GSG, 9LKZ222-HMA, 9LKZ305SG, 12LKZ135-GSG, 12LKZ306SG, 15LCZ139-NDSG, 15LKZ522SG
	リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
	使用乾電池	単3×2本
	<b>RL15</b> 供給停止 	部品コード
価格		6,150円(税別)
主なボタン操作		照明点灯/消灯:順送り(全灯(電球色+昼光色)→2灯(昼光色)→1灯(電球色))、消灯(保安球→消灯)
備考		「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
カラー		シャンパンゴールド
代表機種		12LCF139-DSG, 15LCF139-DSG, 16LCF720SG
リモコンケース		無し
使用乾電池		単3×4本
<b>RL16</b> 供給停止 	部品コード	A012-0499
	価格	6,180円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減光(約70%)→常夜球)、消灯
	備考	「あかり番Ⅱ」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	カラー	メタリックパープル
	代表機種	9LFZ143-LSG, 12LFZ143-LSG
	リモコンケース	無し
	使用乾電池	単3×4本

## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL28</b> 供給停止 	部品コード	別売商品(修理用:A661-2037)
	価格	8,300円(税別)(修理用も同じ)
	主なボタン	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減光:約70%→常夜球)、消灯
	備考	「あかり番Ⅱ」アラーム付き液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	カラー	ライトパールブルー
	代表機種	7LKZ245SG、9LFZ143-LSG、9LKZ815-DSG、9LKZ815-LSG、9LKZ825SG、9LKZ825LSG、 12LFZ143-LSG、12LKZ219-HSG、12LKZ155SG、12LKZ306SG、15LKZ117SG、15LKZ133-LSG、15LKZ133-XSG
	リモコンケース	無し
	使用乾電池	単3×4本
	<b>RL31</b> 供給停止 	部品コード
価格		2,320円(税別)
主なボタン		調光:「明」「暗」(全灯→約70%→約50%→約30%)
操作		保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
備考		スリムマルチリモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
代表機種		9LKZ269SG、9LKZ829SG、9LKZ831SG、12LKZ269SG、15LKZ269SG、15LKZ831SG
リモコンケース		<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
使用乾電池		単4×2本
<b>RL32</b> 供給停止 		部品コード
	価格	2,520円(税別)
	主なボタン	調光:「明」「暗」(100%→約70%)
	操作	あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
	備考	セレクト灯スリムマルチリモコン リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	代表機種	15LCZ11SG、16LCZ723SG、16LCZ732SG
	リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
	使用乾電池	単4×2本
	<b>RL34</b> 供給停止 	部品コード
価格		3,650円(税別)
主なボタン		時刻設定:設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定)
操作		あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン 設定時間確認:セットボタン 調光:「明」「暗」(100%→約70%) あかり1、あかり2、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
備考		「セレクト灯&あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
カラー		パープル
代表機種		12LCF287SG、16LCF733SG
リモコンケース		<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
使用乾電池		単4×2本
<b>RL35</b> 供給停止 	部品コード	A012-0561
	価格	3,650円(税別)
	主なボタン	時刻設定:設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定)
	操作	あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン 設定時間確認:セットボタン 調光:「明」「暗」(連続調光:100%→約10%、 多段調光:100%→約70%→約50%→約10%) LED点灯/消灯:入/切、LED光色切替:光色、保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
	備考	「シアターあかり番スリム」用LED液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	カラー	ダークブルー
	代表機種	9LGF725SG、15LGF725SG
	リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
	使用乾電池	単4×2本

## 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

<b>RL36</b> 供給停止 	部品コード	A012-0562
	価格	3,650円(税別)
	主なボタン操作	設定ボタン(現在時刻、あかりタイマー時刻)、 入/切ボタン、チャンネル切替スイッチ、スリープタイマーボタン、セットボタン、 留守ボタン、全灯ボタン、調光(明・暗)ボタン、保安球ボタン、消灯ボタン
	備考	「センサーあかり番スリム」用センサー液晶タイマーリモコン
	カラー	シルバー
	代表機種	15LEF238SG
	リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
	使用乾電池	単4×2本
<b>RL37</b> 供給停止 	部品コード	A012-0563
	価格	3,680円(税別)
	主なボタン操作	時刻設定:設定(現在時刻、あかりタイマー時刻設定) あかりタイマー予約番号表示:「▼」「▲」ボタン、設定時間確認:セットボタン 保安球、スリープタイマー(30分・60分) 照明点灯/消灯:全灯、消灯
	備考	「あかり番スリム」用液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。 ※代替リモコンについては当社に直接お尋ねください。
	カラー	ブルー
	代表機種	9LFZ197SG、9LFZ273SG、12LFZ197SG、15LFZ197SG
	リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
	使用乾電池	単4×2本
<b>RL40</b> 供給停止 	部品コード	A012-0588
	価格	6,570円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:つける(全灯→約70%→約50%→約30%)、消す(保安球点灯(蛍光灯消灯)→保安球消灯)
	備考	「あかり番」液晶タイマーリモコン ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	代表機種	9LFZ835SG
	使用乾電池	単3×4本
<b>RL42</b> 供給停止 	部品コード	A699-8157
	価格	2,590円(税別)
	主なボタン操作	調光:「明」「暗」(連続調光:全灯⇄約20%、多段調光:全灯→約70%→約50%→約20%) スリープタイマー(30分/60分)、保安球 照明点灯/消灯:全灯、消灯
	備考	リモコンホルダー添付なし ※保守用リモコンには、乾電池は添付されていません。
	代表機種	9LKZ780LSG、9LKZ631SG
	リモコンケース	<別売>RL30ヨウリモコンケースホシュヨウ(A012-0564) 350円(税別)
	使用乾電池	単4(アルカリ)×2本
<b>RL48</b> 供給停止 	部品コード	A012-0594
	価格	1,160円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:順送り(全灯→減灯→常夜球→消灯)
	備考	代替:RL51(A012-0597) 1,160円(税別)
	代表機種	7LKZ137-TSG、7LKZ155SG、8LZ132SG、8LKZ527-GSG、9LKZ222-HMA、9LKZ305SG、 12LKZ135-GSG、12LKZ306SG、15LCZ139-NDSG、15LKZ522SG
	リモコンケース	<別売>R-6803リモコンケース(A032-6803) 100円(税別)
	使用乾電池	単3×2本
<b>XZF-64101</b> リモコン 供給停止 	部品コード	A019-1288
	価格	3,400円(税別)
	主なボタン操作	照明点灯/消灯:調光、点灯/消灯 ファン:回転切替、回転切/入、回転速度設定
	備考	「快適リモコン」 リモコンケース、ケース取付木ネジ付き
	代表機種	XZF-64101R専用
リモコンケース	リモコンとセット(単独での部品設定無し)	
使用乾電池	単3×2本	



# 保守用照明リモコン一覧表

2017.10現在

## リモコンケースについて

リモコンケース(部品)には、ケースを壁付けする際の両面テープやネジはついていません。ケースを壁付けする際の両面テープやネジは、市販品で代用可能ですので、部品コードの設定はありません。

## 液晶リモコンについて

### ・リモコン名称

RL12等の液晶リモコンには、リモコン背面にリモコン名称の記載がありますので、照明本体やリモコンの色以外でもリモコンが特定できます。

### ★正方形タイプ



### ★スリムタイプ

